

Центр Технического Обслуживания ККМ ООО "КВАНТ"

Наш адрес: г.Кострома, ул.Пятницкая д. 14

Часы работы: Пн.-Пт. – с 9.00 до 18.00 (без обеда), Суб. – с 9.00 до 14.00

Телефон для Заявок на ремонт ККТ или доставку расходных материалов: **31-22-39**

ВНИМАНИЕ! При подаче заявки указывать организацию и модель

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО по эксплуатации ККМ АМС – 100К

Расходные материалы: **Чековая лента 57 мм. термо**
(можно купить в ООО «Квант»)

НАЧАЛО СМЕНЫ

Включить ккм, на индикаторе "0.00"Нулевой чек открывает смену и позволяет снять Z-отчет.

Рекомендуется проверить дату прежде, чем жать ВВ!!!

(КР,1Д,2В)

Затем еще и X-отчет снять и только потом можно бить чеки продаж.

ВВОД СУММЫ (без отделов).

Набрать рубли, затем точку, затем копейки, нажать "ВВ",

(если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод суммы и нажать "ВВ"), нажать "=", если на индикаторе сумма верна, - нажать "ВВ", печатается чек.

ПРОДАЖА В КРЕДИТ.

Сумма, "ВВ", "=", "%".

РАБОТА СО СДАЧЕЙ.

После того как внесена сумма всех покупок и нажата "=", а на индикаторе высвечивается общая сумма – нажать "НЛ", ввести сумму, внесенную покупателем, нажать "ВВ", - на индикаторе высвечивается сумма сдачи и печатается чек, где так же указана сумма сдачи.

ОТЧЕТЫ

X-отчет. Нажать "КЗ", "1Д", "ВВ" - печатается X-отчет.

Z-отчет. Нажать "КЗ", "2В", "ВВ", "ВВ" - печатается z-отчет.

Z-отчет сохраняется!

РЕЖИМ КАЛЬКУЛЯТОРА.

На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЛ"

- ккм переходит в режим "калькулятор", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЛ".

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.

Из режима "касса" нажать "КР" и "КЧ", для выхода из режима - нажать "КЗ", "КЗ", ВВ.

РЕЖИМ ЧАСЫ

На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЧ"

- ккм переходит в режим "часы", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЧ".