

Центр Технического Обслуживания ККМ ООО "КВАНТ"

Наш адрес: г.Кострома, ул.Пятницкая д. 8/17

Часы работы: Пн.-Пт. – с 9.00 до 18.00 (без обеда), Суб. – с 9.00 до 14.00

Телефон для Заявок на ремонт ККТ или доставку расходных материалов: **31-22-39**

ВНИМАНИЕ! При подаче заявки указывать организацию и модель

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО по эксплуатации ККМ Меркурий 115 – К

ВКЛЮЧЕНИЕ:

Подключите ККМ к сети: **220В**. Включите питание. При успешном завершении самодиагностики на индикатор выводится текущая дата:

{ 28.06.07 }. Нажмите клавишу **ИТ** - на индикатор выводится время: { 16-13 }. Если время правильное, то нажмите клавишу **ИТ**, на индикатор выводится { 0П }. Введите пароль нажав один раз клавишу **1** и пять раз клавишу **0**. Нажмите клавишу **ИТ**, на индикаторе появляется "режим кассира": { 0.00 } - ККМ готова к работе. Это исходное состояние.

РАБОТА:

ПРОСТОЙ ЧЕК

Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу **■** и введите копейки. Нажмите (не нажимайте быстро!!) клавишу **ПИ**, затем наберите номер отдела **1**). Нажмите клавишу **ИТ**.
Пример чека на 12 руб 50 коп.:


ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ

Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу **■** и введите копейки. Нажмите клавишу **ПИ**, затем наберите номер отдела (например **1**) и клавишу **ПИ**. Повторите это действие и для других продаж. Нажмите клавишу **ПИ** и сообщите покупателю общую сумму по чеку. Введите сумму, полученную от покупателя, и завершите чек клавишей итога **ИТ** - на индикаторе и чеке выводится сумма сдачи, печатается чек.

АНУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА – возможно только пока чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша **ИТ**. Для аннулирования последней продажи нажмите клавишу **АН**, на индикаторе появится { АНН }, затем нажмите **ИТ**, на индикаторе появится { АНН Ч? }. Завершите чек клавишей итога **ИТ**.

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ:

СНЯТИЕ X-ОТЧЕТА - снимается при необходимости

Последовательно нажимаем клавишу **РЕ**, находим режим { 0Б }. Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу **0**, на индикаторе появится { -0СБ1 }. Нажмите клавишу **ИТ** - происходит печать X - отчета.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ:

СНЯТИЕ Z-ОТЧЕТА - снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа

Последовательно нажимаем клавишу **РЕ**, находим режим { 0Г }. Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу **0**, на индикаторе появится { -0СГ1 }. Нажмите клавишу **ИТ** - происходит печать Z - отчета.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ:

{ ERR-010 } - Не запрограммирована дата;
{ ERR-EL07 } - Ошибка даты/ времени ЭКЛЗ;
{ НБУ } - Нет чековой ленты;
{ ПЕРЕГРЕВ } - Перегрев печатающей головки;
{ АП } - разряжен аккумулятор;
{ ПРОВ ОСГ } - Не закрыта смена.